

ひょう量:17kg~62kg/最小表示0.1g~1g

蛍光表示

表示部角度調節

IP65規格適合防塵・防水

HJ-K series/HJR-K series 校正分銅内蔵型

高精度電子台はかり

音叉式力センサ

音叉センサ
5年保証

IP65規格適合の高精度台はかり(分解能1/33万)
ステンレスボディで水洗いOK

特長

- ステンレス製の外表面とアルミダイカストの頑丈設計
- 測量用途や場所に合わせて、ポールタイプ、セパレートタイプに組立可能
- 操作性と見やすさを追求した操作パネル
- コンパレータ機能、個数モード、%モードなど、多様な計測に対応
- データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 HJ-K...外部校正分銅による手動スパン調整
HJR-K...内蔵校正分銅による半自動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 5~35℃、80%rh以下(但し結露のないこと)
- 電源 専用ACアダプター
- 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)
周辺機器出力(Din 8P)標準装備

【標準型】

型式	HJ-22K	HJ-33K	HJ-62K
ひょう量(Max)	22kg	33kg	62kg
最小表示	0.1g	0.1g	1g
直線性	±0.3g	±0.3g	±1g
再現性(σ)	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	W350×D400mm		
外形寸法(WDH)	350×508×705mm		
税抜価格	¥220,000	¥290,000	¥270,000

【校正分銅内蔵型】

型式	HJR-17K	HJR-22K	HJR-33KT	HJR-33K	HJR-62K
ひょう量(Max)	17kg	22kg	7kg 33kg	33kg	62kg
最小表示	0.1g	0.1g	0.1g 1g	0.1g	1g
直線性	±0.3g	±0.3g	±1g	±0.3g	±1g
再現性(σ)	0.1g	0.1g	1g	0.1g	1g
計量皿寸法	W350×D400mm				
外形寸法(WDH)	350×508×705mm				
税抜価格	¥200,000	¥240,000	¥180,000	¥320,000	¥320,000

優れた防塵・防水構造のタフなボディ(IP65規格適合)

計量部・表示部は、耐久性・耐腐食性に優れたオールステンレス製。密閉構造のIP65規格適合なので、ジャバジャバ洗って粉塵や水分の多い現場でも安心です。また内部構造には、電波障害に強く堅牢・耐薬品性に優れたアルミダイカストを使用。現場使用を重視した頑丈設計です。



セパレートにした場合
(ケーブル長:1m)

HJ-33K

オプション

型式	製品名	税抜価格
-BT	バッテリー駆動(12時間充電、6時間駆動)	¥45,000
-BZ	外付けブザー出力	¥20,000
-LM	リレー出力(Dsub 25P)	¥35,000
-LS	フルバック出力(BZ+LM)	¥50,000
-R4	RS-422A双方向出力(Dsub 9P)	¥25,000
-DU	床下ひょう量(下吊り)	¥10,000
-	表示部一体用金具	¥8,000
-	セパレート用ケーブル(標準1m)の延長5m	¥20,000
-	セパレート用ケーブル(標準1m)の延長10m	¥30,000

注意:-BT、ケーブル延長以外のオプション装着時はIP65適合外となります。
注意:-DU、ケーブル延長以外のオプション併用はできません。

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥120,000
CSP-160II	プリンタ	¥65,000

スムーズな角度調整

標準タイプでは、パネル角度を無段階で調整が可能。場所や用途に合ったパネルのベストポジションが選べます。

用途に合わせたタイプ変更

使い方や使う場所に合わせて、標準のポールタイプやセパレートタイプにできます。表示部一体用金具(オプション)を使えばコンパクトな一体タイプにも早変わり。



表示部一体用金具(オプション)
で取付けた場合

台はかり

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

単重モード

係数モード

比重モード

動物はかり

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

ダイレクトキー

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISCS機能

C R機能

A C R機能

RS-232C出力

プリンタ出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

I R通信

RTS無償ダウンロード

※ HJR-33KTのみ

※ HJR-Kのみ