

ひょう量:17kg~62kg/最小表示0.1g~1g

バックライト液晶表示

表示部 角度調節

IP65規格適合防塵・防水

HJK series/HJKR series 高精度電子台はかり

校正分銅内蔵タイプ

音叉式カセンサ

音叉センサ
5年保証

きれいに洗ってきれいに使える
生産性を重視した高精度台はかり

特長

- ステンレス製の外表面とアルミダイカストの頑丈設計
- 用途や場所に合わせて、ボールタイプ、セパレートタイプに組み立て可能
- 操作性と見やすさを追求した操作パネル
- コンパレータ機能、個数モード、%モードなど、多様な計測に対応
- データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 HJK ……外部校正分銅による手動スパン調整
HJKR ……内蔵校正分銅による半自動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
- 電源 専用ACアダプタ
- 出力 RS-232C 双方向出力 (Dsub 9P)
周辺機器出力 (Dsub 9P) 標準装備

【ベースタイプ】

型式	HJ17K0.1	HJ22K0.1	HJ33K0.1	HJ62K1
ひょう量 (Max)	17kg	22kg	33kg	62kg
最小表示	0.1g	0.1g	0.1g	1g
直線性	±0.3g	±0.3g	±0.3g	±1g
再現性 (σ)	0.1g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	W350×D400mm			
外形寸法 (WDH)	350×482×700mm			
税抜価格	¥200,000	¥220,000	¥290,000	¥270,000

【校正分銅内蔵タイプ】

型式	HJ17K0.1R	HJ22K0.1R	HJ33K0.1TR	HJ33K0.1R	HJ62K1R
ひょう量 (Max)	17kg	22kg	7kg	33kg	62kg
最小表示	0.1g	0.1g	0.1g	1g	0.1g
直線性	±0.3g	±0.3g	±0.3g	±1g	±0.3g
再現性 (σ)	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
計量皿寸法	W350×D400mm				
外形寸法 (WDH)	350×482×700mm				
税抜価格	¥220,000	¥240,000	¥200,000	¥320,000	¥320,000

優れた防塵・防水構造のタフなボディ (IP65規格適合)

計量部・表示部は、耐久性・耐腐食性に優れたオールステンレス製。密閉構造のIP65規格適合なので、水で洗って粉塵や水分の多い現場でも安心です。また内部構造には、電波障害に強く堅牢・耐薬品性に優れたアルミダイカストを使用。現場使用を重視した頑丈設計です。



※ IP65は、表示部のコネクタカバー装着時のみ適合となります。取り外した際は水濡れにご注意ください。DUのオプション装着時はIP65適合外となります。

動画

製品紹介



セパレートにした場合
(ケーブル長:1m)

HJ33K0.1

オプション

型式	製品名	税抜価格
-DU	床下ひょう量 (下吊り)	¥10,000
-LM	リレー出力 (Dsub 25P)	¥35,000
-R4	RS-422A 双方向出力 (Dsub 9P)	¥25,000
-BT	バッテリー駆動 (12時間充電、10時間駆動) ※バックライトOFF時	¥45,000
-	表示部一体用金具	¥8,000
-	はかりケーブル5m仕様	¥20,000
-	はかりケーブル10m仕様	¥30,000

※ ケーブル延長選択時は受注生産となります。
また、形状がセパレート型になり、型式にSが入ります。
※ -DU、ケーブル延長以外のオプション併用はできません。
※ -DU、表示部一体用金具以外のオプションは弊社取り付けとなります。
※ RS-422Aオプション選択時は、RS-232C出力がRS-422A出力に変更となります。
※ IP65は、表示部のコネクタカバー装着時のみ適合となります。
※ -DUのオプション装着時はIP65適合外となります。

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥120,000
CSP-160 II	プリンタ	¥65,000

スムーズな角度調整

ボールタイプでは、パネル角度を無段階で調整が可能。場所や用途に合ったパネルのベストポジションが選べます。

用途に合わせたタイプ変更

使い方や使う場所に合わせて、ボールタイプやセパレートタイプにできます。表示部一体用金具 (オプション) を使えばコンパクトな一体タイプにも早変わり。



表示部一体用金具 (オプション) で取り付けた場合

台はかり

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

単重モード

係数モード

比重モード

動物測定モード

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切替

ツインレンジ

ダブルレンジ

ダイレクトキー

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISCS機能

C R機能

A C R機能

周辺機器出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

RTS無償ダウンロード

※1 HJ33K0.1TRのみ

※2 HJKRのみ